


°C




Congiungere con una linea retta il valore della temperatura (a sin.) con quello dell'altitudine del campo di decollo (a destra)

Leggere sulla scala al centro l'incremento dello spazio di decollo necessario ed il decremento del rateo di salita rispetto alle prestazioni del velivolo a livello del mare e alla temperatura di 15°

%

Aggiungere questa percentuale al normale spazio di decollo



Togliere questa percentuale al normale rateo di salita

ft

